

PRIMA APRINDERE

ACORDATI ACESTUI ARTICOL ATENTIE MAXIMA , ACEST LUCRU ESTE FOARTE IMPORTANT PENTRU DAREA IN EXPLOATARE.

Este FOARTE IMPORTANT sa ridicam temperatura câte puțin în tandyr, acest lucru va determina succesul funcționării ulterioare a tandyrului. Tandyru se umple cu lemne uscate 1/3 din volum. Aprindeți flacăra cu ajutorul unor așchii de lemn sau ziare. Alimentarea cu aer este controlată de un cenușar. Pentru a crește încet temperatura, cenușarul este deschis nu mai mult de 4 - 5 cm. Dacă deschideți complet cenușarul, un curent puternic de aer va crea o creștere intensiva a temperaturii - ceea ce va duce la o extindere semnificativă a fisurilor. După ce tot lemnul arde, închideți capacul mare și așteptați până se răcește complet. La prima aprindere, vor apărea micro-fisuri, ceea ce este normal, datorită expansiunii liniare a materialului. Aceasta nu este un defect. Și, desigur, nu este un motiv de îngrijorare, deoarece tandyrul este legat cu inele de fier. Apariția microfisurilor nu înrăutățește activitatea tandyrului.



Pe fotografiile sunt exemple de fisuri care apar în timpul primei aprinderii. Ele vor apărea pe toată suprafața Tandyruului, gâtului și pe capac. Crapăturile aparute ulterior sunt motivate prin exploatarea incorectă a Tandyruului: atingerea temperaturilor foarte înalte în anotimpuri reci, sau aprinderea Tandyruului umed. Capacul Tandyruului poate crapa mai tare când e manevrat incorect sau închis brusc.

Important!

Nu gatiti nimic in Tandyru la prima aprindere!! Temperatura nu este suficientă pentru prepararea carnii. După prima aprindere el trebuie să se răcească complet. Numai după asta el va fi gata pentru exploatare.